

Model Numer 5 – zabawka – wózek „Little Red Wagon”

Zabawka dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej wieku 3 lat.

Instrukcja użytkowania

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za dokonanie zakupu. W przypadku pytań, uwag, prosimy odwiedź naszą stronę internetową: www.radio-flyer.pl. Proszę zachowaj tę instrukcję.

The original Little Red Wagon TM - Since 1917 .

Montaż: objaśnienie rysunków

Rys 1. Potrzebne narzędzia

Rys 2. Części oraz zestaw mocujący

Rys 3,4,5. Postępuj jak na rysunkach

UWAGA!

Produkt powinien być złożony przez osobę dorosłą. W pudełku znajdują się małe części, których połknięcie grozi udławieniem. Małe części przed złożeniem zabawki mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci poniżej 3 lat. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu oraz przy montażu, tak aby części oraz plastikowe opakowanie nie znajdowały się w zasięgu dzieci.

OSTRZEŻENIE:

1. Wymagany stały nadzór osoby dorosłej
2. Nie używaj produktu w pobliżu samochodów, basenów, na drogach i ulicach, autostradach, schodach, na oblodzonych stokach
3. Zabawka przeznaczona do użytkowania przez jedną osobę w tym samym czasie
4. Podczas używania zabawki miej założone buty
5. Sprawdzaj stan zabawki. W razie potrzeby dokręć śrubki, wymień zużyte lub uszkodzone części
6. Nigdy nie używaj zabawki gdy pada deszcz i jest mokro
7. Nigdy nie używaj zabawki na zewnątrz w nocy

SERWISOWANIE:

1. Aby zabezpieczyć się przed upadkiem lub skaleczeniem sprawdź mocowanie wszystkich elementów, dokręć śrubki.
2. Wszystkie części wyglądające na zużyte albo brakujące należy natychmiast wymienić lub uzupełnić
3. Postępuj dokładnie z instrukcją
4. Osoba dorosła jest odpowiedzialna za prawidłowy montaż zabawki przy użyciu odpowiednich części dołączonych do fabrycznego opakowania. Instrukcja montażu jest bardzo ważna. Pozwoli ona na otrzymanie prawidłowych części zamiennych oraz na odpowiednie serwisowanie. Postępowanie zgodnie z instrukcją gwarantuje prawidłowy montaż zabawki oraz jej poprawne funkcjonowanie. Prosimy o zachowanie instrukcji.

Importer i wyłączny przedstawiciel na terenie Polski:

radio-flyer.pl

Skrytka pocztowa 3

Urząd pocztowy Warszawa 150

02-975 Warszawa, Polska

www.radio-flyer.pl

Tel. 022 – 2430230