



Model Numer 312P/312B – zabawka – wózek do pchania – PUSH, PULL AND RIDE

The original Little Red Wagon TM - Since 1917 .

Zabawka dla dzieci w wieku 1-3 lat. Nieodpowiednie dla dzieci o masie ciała wyższej niż 19kg.

Instrukcja użytkowania

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za dokonanie zakupu. W przypadku pytań, uwag, prosimy odwiedź naszą stronę internetową: www.radio-flyer.pl. Proszę zachować tę instrukcję.

Montaż: objaśnienie rysunków z instrukcji z j. angielskiego (w opakowaniu)

Rys 1. Potrzebne narzędzia

Rys 2 i 3. Części oraz zestaw mocujący. Jeżeli w opakowaniu znajdziesz dodatkowe części, odłóż je z dala od dzieci.

Rys 4. UWAGA!

Produkt powinien być złożony przez osobę dorosłą. W pudełku znajdują się małe części, których połknięcie grozi udławieniem. Małe części przed złożeniem zabawki mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci poniżej 3 lat. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu oraz przy montażu, tak aby części oraz plastikowe opakowanie nie znajdowały się w zasięgu dzieci. Instrukcja montażu jest bardzo ważna. Pozwoli ona na otrzymanie prawidłowych części zamiennych oraz na odpowiednie serwisowanie. Postępowanie zgodnie z instrukcją gwarantuje prawidłowy montaż zabawki oraz jej poprawne funkcjonowanie. Prosimy o zachowanie instrukcji.

Rys 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Postępuj zgodnie z rysunkami

OSTRZEŻENIE:

1. Wymagany stały nadzór osoby dorosłej
2. Koniecznie zapoznaj się z informacjami w instrukcji
3. Nie używaj produktu w pobliżu samochodów, basenów, na drogach i ulicach, autostradach, schodach, na oblodzonych stokach
4. Zabawka przeznaczona do użytkowania przez jedną osobę w tym samym czasie

5. Nie siadać w wózku
6. Podczas używania zabawki miej założone buty
7. Nie używać w czasie deszczowej pogody oraz w nocy
8. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci nie przekraczających wieku 36 miesięcy z uwagi na konstrukcję oraz wielkość dopasowaną dla dzieci wieku do 36 miesięcy
9. Nie pozwalaj dziecku stać na zabawce
10. Rekomendujemy noszenie kasku podczas używania zabawki jako jeździk
11. Sprawdzaj stan zabawki przed każdym użytkowaniem. W razie potrzeby dokręć wszystkie elementy mocujące, wymień zużyte lub uszkodzone części.

Dystrybutor na terenie Polski:

radio-flyer.pl

Skrytka pocztowa 3

Urząd pocztowy Warszawa 150

02-975 Warszawa, Polska

www.radio-flyer.pl



Bezpieczeństwo zabawki potwierdzone normą EN71