



Model Numer 46G – zabawka – rowerek – GIRLS' CLASSIC L&S TRIKE

The original Little Red Wagon TM - Since 1917 .

Zabawka dla dzieci w wieku 2-5 lat. Nieodpowiednie dla dzieci o masie ciała wyższej niż 22kg.

Instrukcja użytkowania

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za dokonanie zakupu. W przypadku pytań, uwag, prosimy odwiedź naszą stronę internetową: www.radio-flyer.pl. Proszę zachowaj tę instrukcję.

Montaż: objaśnienie rysunków z instrukcji z j. angielskiego (w opakowaniu)

Rys 1. Potrzebne narzędzia

Rys 2 i 3. Części oraz zestaw mocujący. Jeżeli w opakowaniu znajdziesz dodatkowe części, odłóż je z dala od dzieci.

Rys 4. UWAGA!

Produkt powinien być złożony przez osobę dorosłą. W pudełku znajdują się małe części, których połknięcie grozi udławieniem. Małe części przed złożeniem zabawki mogą stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci poniżej 3 lat. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy odpakowywaniu oraz przy montażu, tak aby części oraz plastikowe opakowanie nie znajdowały się w zasięgu dzieci. Instrukcja montażu jest bardzo ważna. Pozwoli ona na otrzymanie prawidłowych części zamiennych oraz na odpowiednie serwisowanie. Postępowanie zgodnie z instrukcją gwarantuje prawidłowy montaż zabawki oraz jej poprawne funkcjonowanie. Prosimy o zachowanie instrukcji.

Rys 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Postępuj zgodnie z rysunkami

* pod rysunkiem numer 14

Ostrzeżenie:

- NIE mieszaj rodzajów baterii: starych z nowymi, alkalicznych ze standardowymi (węglowo-cynkowe) lub wielokrotnego ładowania
- NIE wrzucaj baterii do ognia
- NIE używaj baterii wielokrotnego ładowania oraz nie doładowuj baterii, które są jednorazowe
- Po zużyciu baterii należy je wymienić na nowe alkaliczne AAA (LR3). Potrzebne są 3 sztuki.

- mało intensywnie świecąca świeca jest sygnałem do wyczerpania baterii, które mogą być wymienione tylko przez osobę dorosłą
- koniecznie przy wkładaniu nowych baterii dopasuj je odpowiednią stroną polaryzacyjną

OSTRZEŻENIE – w celu wyeliminowania skaleczenia/wypadku:

1. Wymagany stały nadzór osoby dorosłej
2. Koniecznie zapoznaj się z informacjami w instrukcji
3. Nie używaj produktu w pobliżu samochodów, basenów, na drogach i ulicach, autostradach, schodach, na oblodzonych stokach
4. Zabawka przeznaczona do użytkowania przez jedną osobę w tym samym czasie
5. Podczas używania zabawki miej założone buty
6. Dla bezpieczeństwa użytkownika wskazane jest zakładanie kasku oraz ochraniaczy na ręce i kolana
7. Sprawdzaj stan zabawki przed każdym użytkowaniem. W razie potrzeby dokręć wszystkie elementy mocujące, wymień zużyte lub uszkodzone części.
8. Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci powyżej 60 miesięcy życia z uwagi na niewystarczającą wytrzymałość i rozmiar zabawki.
9. Nie wolno pozwalać dzieciom stać na zabawce
10. Maksymalne obciążenie schowka to 2,25 kg. Powyżej tej wagi zabawka może być niestabilna a użytkowanie niebezpieczne.

Dystrybutor na terenie Polski:
radio-flyer.pl
Skrytka pocztowa 3
Urząd pocztowy Warszawa 150
02-975 Warszawa, Polska
www.radio-flyer.pl



Bezpieczeństwo zabawki potwierdzone normą EN71